EPSON TM-T88 IV & V Druckereinstellung

Dieser Kurzleitfaden erläutert die Schritte zur Überprüfung und Konfiguration der passenden Druckertreibereinstellungen unter Windows.

Da die Benutzeroberfläche der Treiber für die Modelle TM-T88 IV und TM-T 88 V sehr unterschiedlich sind, werden diese nachfolgend separat behandelt.

Ablauf

Wichtig: Installieren Sie als erstes den Druckertreiber und verbinden Sie erst dann den Drucker mit dem PC! Sofern gewünscht, verbinden Sie dann auch die Kassenlade mit dem Bondrucker (Art "Telefonkabel").

Download-Link für Treiber TM-T88 V:

https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=prod&pcat=3&pid=36

Einstellungen in velo.port

Rufen Sie in velo.port *Extras>>EINSTELLUNGEN>>DRUCK* auf und wählen Sie dort Ihren Bondrucker aus der Liste aus:

실 Veloport Einstellun	gen							×
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				_				
Programmstart	Fahrrad-Konfigurator	Faktura	Fahrzeug	Druck	Online-Konten	Allgemein		
Drucker PDF-Abl	age Druck Infotexte	Fahrzeuge						
Drucker(Faktura):	Vor Druck fragen		-					
Bondrucker:	EPSON TM-T88V		-	nformatione	n zum Bondrucker			
Etikettendrucker:	DYMO LabelWriter 45	0	T II	nformatione	n zum Etikettendruck	ker		
	🖌 Direkter Etikettendr	ruck ohne Dr	uckerabfrage					

Die Einstellungen zur Kassenladenöffnung finden Sie unter EXTRAS>>EINSTELLUNGEN>>FAKTURA:

🕌 Veloport Einstel	lungen					×
Programmstart	Fahrrad-Konfigurator	Faktura Fahrzeug	Druck Online-Kor	ten Allaemein		
AW Preise AW-Stufe Standard AW-St	n: Stufe 1 St 0.00 € 6, ufe: 3 ▼	ufe 2 Stufe 3 00 € 7,00	Stufe 4 € 7,00 €	Stufe 5 12,00 €		
Steuernr.: Assistenten Sicherheitsa	12345678 bei Positionstexteingabe al bfrage vor dem Löschen ei g immer drucken	Aktivieren, IMMER ein Position	, wenn Sie beim Ka Ien Bon drucken m	ssieren öchten.	 Kontenrahmen bearbeiten Erlösgruppen bearbeiten 	E
🖌 Kassenlade	angeschlossen 🔶	Aktivieren, fall dem Bondruc	ls Kassenlade mit ker verbunden ist			

velo	o.port						F	Freitag, 28.	.07.17, 08:4	2 - KW 30								- [1
i	Stamn	ndat	en	Bestellung	g Faktu	ra Wer	kstatt	Extras	Hilfe		Mi	itarbeiter: Fr	ank St.	iii 🗗	(📥 v	elo.por	t Testaco	ount, Biel	efeld
Но	ne ne	E N	2 	Öffnen	Speiche	ern Dru	B icken	(Vorschau	PDF	X Löschen	Kopieren	Eigensch	S	ns Ma	ai	Suc) (he Ver	🖄 mietung R	w ückgabe
-													/					Kund	en- altung
	🛓 v	elo.p	ort K	asse					Zum	MANUEL	LEN ÖI	ffnen		_		×	r M	lodul	
			Ka	sse					der K	(assenla	de ankli	icken	_				A	ktiv: <u>Faktura</u>	
	Kass	se '	1	Kasse 2	! +											К	assenia	de öffnen (sins Nachri	STRG
												- to the Ex	ank Ct			47		ente Nachin	Citteri
	i P	ositio	onen								De	arbeiter. Th	ank ol.		aum. 20.07	.17	K	unde	
				Grp.	AW-St.	Menge	A	Artnr		Bezeichnung		Preis Brutto	Sonderpre	is Gesamtpr	. Mwst				
		×	٩																
	:	×	Q														w		
	:	×	Q														- 5	tatue	
		×	Q															uuuo	
		*	a																
			_													-			
				Su	mme:						Ges	amt:		0,00€					
																	_		
		-	Vo	organg	F2	[9]	Bar-	E3				N	Veitere		Schligeeg	n			
		Ш	ver	werfen	12	CO.	Zahlur	ng ¹⁵				Fu	nktionen		301110330				
1			-	-							_		-	-					

Bedienungshinweis zur Kassenladenöffnung:

Konfiguration Epson TM-T88 V

Öffnen Sie in der Windows-Systemsteuerung die Ansicht **Geräte und Drucker** und führen Sie einen Rechtsklick auf den Bondrucker aus:

	S
EPSON TM-T8	Druckaufträge anzeigen
	Als Standarddrucker festlegen
	Druckeinstellungen
	Druckereigenschaften
	Verknüpfung erstellen
	Problembehandlung
	Eigenschaften

Aktivieren Sie dann die Kassenladenansteuerung (falls eine Lade angeschlossen ist):

🖶 Druckeinstellungen	n für EPSON TM-T88V	×
Layout Papier/Qualität	Zufuhr und Schnitt Periph.ger. Erweiterte Einstellungen Version Sprace	che
Periph.ger.		
Kassenschublade	3	\sim
Dokumentanfang	Seitenanfang Seitenende Dokumentende	
Kassenschublad Kassenschubl. Nicht öffne	e . #1 (2 Anschlstifte) en	
Offnen	Aktivieren wenn	
-Kassenschubl.	#2 (5 Anschlstifte) Kassenlade	
○ Nicht öffne	en angeschlossen ist	
● Öffnen		
	Betriebsprüfung	
Derzeitige Einstellung	gen:	
Zeitpunkt	Einstell.	
Dokumentanfang	Kassenschublade 1 und Kassenschublade 2	
Seitenanfang	-	
Seitenende	-	
Dokumentende		
	OK Abbrechen Ot	ernehmen

Kontrastoptimierung

Damit das Logo und gegebenenfalls auch ein QR-Code gut lesbar gedruckt werden, sollten Sie in jedem Fall die <u>Druckdichte des Bondruckers erhöhen</u>

Längenbegrenzung aufheben

Ab Werk ist die Bonlänge auf etwa 30cm begrenzt. Sollten Sie längere Bons ausdrucken wollen, finden Sie hier die Anleitung, um die Begrenzung aufzuheben: <u>Bondruck: Längenbegrenzung</u> <u>aufheben</u>

Konfiguration Epson TM-T88 IV

Öffnen Sie in der Windows-Systemsteuerung die Ansicht **Geräte und Drucker** und führen Sie einen Rechtsklick auf den Bondrucker aus:



Im Reiter Dokumenteinstellungen: Papiereinsparung < Oben und unten> auswählen:

Druckeinstellun 🔋	gen für EPSON TM-1	T88IV			;
Druckereinstellung	n Strichcode	2D Code	Schrift	Hilfsprog.	Version
Menü Layout	Wasserzeichen	Dokumente	einstellungen	Halbtonei	nstellungen
EPSON TM-T8 Papierein Ges. Text Eingabee Papierque Druckges Schriftglä Kassense Sefehl se Ookun Seiten Seiten Seiten Seiten Dokun	8IV ReceiptE4 Dokums parung: <oben u<br="" und="">als Grafik/Bild drucke nheit: <0,1 mm> Ile: <document[feed,0 chwindigkeit: <drucke thung für große Geräte chublade nden nentanfang: <nicht sen<br="">nentende: <nicht sende<br="">nentende: <nicht senden<br="">nentende: <nicht senden<br="">k</nicht></nicht></nicht></nicht></nicht></nicht></nicht></nicht></nicht></nicht></nicht></nicht></drucke </document[feed,0 </oben>	enteinstellunge nten> n: <nein> Cut]> reinstell. verwo e: <aktiv.> nden> len> s s</aktiv.></nein>	n enden>	nden)>	~
Papiereinsparung Keine					
Oben Unten	-				
Oben und unten					

Die Kassenladenöffnung wird hier aktiviert:



Kontrollieren Sie, dass als Papierformat 80 x 297mm hinterlegt ist:

Druckereinstellungen	Strichcode	2D Code	Schrift	Hilfsprog.	Version
Menü Layout	Wasserzeichen	Dokumente	instellungen	Halbtonei	nstellunger
Papierformat R	oll Paper 80 x 297 m	ım		\sim	
Ausgabepapier 80	0mm Roll Paper			~	
- Druckposition anpas	sen				
Vertikal	0.0 mm	Horizont	al 0.0	mm	
Drehen					
Narmal			_		
Normal		ADC			
O Um 90° drehen		î			
Um 270° drehen					
Um 270° drehen					
Um 270° drehen	ckgröße (Barcodes/	2D-Symbole bl	eiben unverä	ndert)	
Um 270° drehen Um 270° drehen Verkleinerte Drug	ckgröße (Barcodes)	'2D-Symbole bl	eiben unverä	ndert)	

Bondrucker über das Netzwerk für andere Rechner freigeben

Prinzipiell ist es möglich den Bondrucker über das Netzwerk für andere Rechner freizugeben. Dazu muss die Datei- und Druckerfreigabe auf allen Rechnern aktiviert sein und auf jedem Rechner müssen Treiber installiert sowie Einrichtung gemäß der Anleitung erfolgen. Außerdem müssen sich die Rechner in der gleichen Netzwerkdomäne befinden, zusätzlich kann auch die Vergabe fester IP-Adressen hilfreich sein. Auch Firewall-Einstellungen und Updates des Computers können zu plötzlichen Problemen bei der Druckerfreigabe führen.

Bitte wenden Sie sich bei Problemen mit der Druckerfreigabe im Netzwerk an einen IT-Fachmann vor Ort, da wir aus der Ferne nicht sämtliche Problemstellen einer Druckerfreigabe im Netzwerk prüfen können.